



Copen Cero専用フィルムアイライン取付・取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

- ⚠ 開封後のクレーム・返品、装着時の不具合には応じかねますのでご了承下さい。
- ⚠ 車検に関しては地域や認識の違いで通る場合と通らない場合があります。

【 Copen Cero専用フィルムアイライン(グラデーションシリーズ) 】

取り付け

- ・貼付け前に左右を確認し、必要に応じてカットシマスキングテープなどで位置決めしてください。
- ・貼りつけ面を清掃し、しっかり脱脂します。
- ・貼りつけ面を霧吹きなどでほんの少し濡すと貼りやすいです。
- ・下画像を参照し、ヘッドライト内部の「A」のラインにフィルムアイライン上部を合わせる。
- ・下画像を参照し、ヘッドライト端部分の凹み「B」の内側から貼り始める。
- ・エアが入らないよう、ヨリなどがでないよう、注意深く貼ってください。



- ・反対側も同じように位置決めを行ってから貼り付けてください。